

## Návod k použití filtru Azud Modular 100



### Odkalovací filtr Azud Modular 100

Diskový ochranný filtr o porozitě 130 micron. Připojení vnějším záitem  $\frac{3}{4}$ " až 2". Filtr zacycuje nečistoty o nominální velikosti větší než 130 micron . Filtr se čistí buď manuálním proplachem vložky, odkalením, nebo zpětným proplachem.

Manuální proplach- kroky: 1. Zastavit ventil na vstupu a výstupu. 2. Odšroubovat víko filtru. 3. Vyjmout kývavým tahem vložku. 4. Povolit dotahovací šroub na horním konci vložky tak, aby se lamely uvolnily. 5. Propláchnout prostor mezi lamelami.

Odkalení- kroky: 1. Zastavit ventil na vstupu a výstupu. 2. Otevřít odkalovací ventil na víku na 5-10 sec a vodu odpustit plným proudem do kbelíku nebo do odpadu.

Zpětný proplach (pouze v případě instalace smyčky zpětného proplachu)- kroky: 1. Zastavit ventil na výstupu za větvicím T kusem. 2. Otevřít ventil bypassu. 3. Otevřít odkalovací ventil na víku na 5-10 sec a vodu odpustit plným proudem do kbelíku nebo do odpadu. 4. Zavřít bypassový ventil. 5. Otevřít vzorkovací ventil před ventilem na výstupu pro odpuštění zbytku nečistot z čisté strany filtru po proplachu surovou vodou. Zavřít vzorkovací ventil. Otevřít ventil na výstupu.

Vložka se vkládá do housingu těsněním napřed

### Provozní podmínky:

Tlak max 8 bar

Teplota 2-50°C