

GEJZER

B.Č.S. (BAKTERICIDNÍ ČISTIČ SMOLY)

ÚČEL BAKTERICIDNÍHO ČIŠTĚNÍ:

- zbavení iontoměničové filtrační náplně sloučenin železa;
- speciální baktericidní ošetření;
- ochrana před znečištěním regulačního ventilu filtru. Používá se u iontoměničových filtrů pracujících s vysokými koncentracemi železa (nad 10 mg/l).

NÁVOD K POUŽITÍ

Filtry s automatickým regulačním ventilem:

Naplňte dávkovací podavač čističem až po značku FILL LINE na krytu podavače. Minimální množství čističe v podavači nesmí být pod značkou REFILL LINE.

Filtry s manuálním ovládáním:

Čištění filtračního média baktericidním čisticím prostředkem se doporučuje provádět nejméně jednou za 3 měsíce nebo při výrazném snížení kvality vyčištěné vody. Před zahájením regenerace přidejte čistič do nádoby na sůl, požadované množství odměřte pomocí libovolné cejchované skleněné nádoby.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Skladujte čistič uzavřený víčkem, mimo dosah dětí a zvířat, pokud možno co nejdále od potravin, nápojů, kuchyňského náčiní, domácích spotřebičů, nábytku, elektrických spotřebičů, bytových květin, nádrží s pitnou vodou, kovových prášků, oxidačních a redukčních činidel.

Pozor! Nevystavujte čistič vysokým teplotám!

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pozor! Čistič obsahuje kyselinu. V případě kontaktu s kůží nebo očima ihned opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Při práci s čističem je nutné používat ochranné brýle a gumové rukavice. Je přísně zakázáno používat čistič pro účely mytí nebo čištění v domácnosti, s výjimkou jeho přímého určení - pro iontoměničové filtry.

OBJEM: 3 litry

TRVANLIVOST: 12 měsíců

SLOŽENÍ:

Kyselina ortofosforečná, baktericidní povrchově aktivní látka, očištěná voda.

Závislost množství baktericidního čisticího prostředku na rozměrovém typu filtru

Rozměrový typ filtru	0835	0844	1044	1054	12	13	14
Množství čističe, cm ³	50	70	100	150	200	200	300

Výrobce: AKVATORIA s.r.o.

195279, Rusko, Petrohrad,
š. Revoljucii 69, budova 6, písm. A.
Telefon/fax: +7 (812) 605-00-55
E-mail: office@geizer.com
www.geizer.com